



▶ Coupe-tubes en verre



- 1) Il permet de couper des tubes en verre de 30mm de diamètre maximum.
- 2) Le tube se place au niveau de l'ouverture et se retourne lentement pour que la lame entre en contact avec le verre pendant qu'il tourne autour de la pièce.
- 3) Il permet d'obtenir de coupes propres avec très peu d'ondulation ou courbatures.

Référence	Pour tubes de Ø maximal
BGV010	30 mm