



La germination des graines exige la bonne température du sol pour être réussie, donc le contrôle de ce paramètre déterminera le succès de vos cultures.

Le thermomètre de sol Nahita est un outil de jardinage pratique et durable composé d'un thermomètre avec échelle Fahrenheit et

Celsius inséré dans un boîtier en aluminium résistant au sol.

Pour prendre la température, le thermomètre doit être inséré dans le sol à une profondeur d'environ 5-8 cm et la température doit être enregistrée après 3 minutes.



- 1 | Graduation extérieure en couleur marron
- 2 | Remplissage au liquide organique rouge

Référence	Température	Divisions	Longueur
KJR006	-10 / 110 °C	1 °C	200 cm
	20/220 °F	2 °F	