



Lavaojos y ducha lavaojos

Ref. RDB004, RDB005, RDB006

Las duchas y los lavaojos de emergencia son una medida de seguridad necesaria y de gran utilidad en la mayor parte de industrias y laboratorios. Pueden reducir considerablemente el daño causado por salpicaduras a los ojos, la cara y el cuerpo de ácidos, bases, compuestos orgánicos y otros productos tóxicos o corrosivos, y también en caso de incendio.

Es el método más sencillo y barato para la descontaminación en caso de accidente.

Para una correcta utilización y conseguir los máximos beneficios hay que seguir unas normas básicas de localización, instalación y señalización.

Lavaojos

Ref. RDB005, RDB006

- Lavaojos de tipo pedestal cuya base se ancla al suelo para proporcionar una gran estabilidad.
- Poseen dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión que bañan tanto los ojos como la cara del accidentado.
- La válvula es de apertura automática cuando se pulsa la palanca de accionamiento, y permanece abierta hasta ser cerrada manualmente pulsando la palanca en sentido contrario.

Referencia	Material
RDB005	Acero inoxidable
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo ABS y tubería de acero recubierto de PVC



Ducha lavaojos

Ref. RDB004

- Ducha de emergencia combinada con lavaojos tipo pedestal.
- Fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- La alcachofa de la ducha es de gran diámetro, por lo que ofrece un gran caudal y una cortina circular de agua, mientras que el lavaojos presenta dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión que bañan tanto los ojos como la cara del accidentado.
- El accionamiento de la ducha es mediante tirador rígido y el lavaojos de apertura lateral manual, que funciona mediante simple presión.

Referencia	Material
RDB004	Acero inoxidable 304

